

برمودا 125-200



شرکت پاسارگاد سیکلت فارس

اطلاعات عمومی برمودا 125-200



مشخصات فنی

مشخصات فنی	برمودا 125	برمودا 200
نوع انجین	چهار زمانه	چهار زمانه
تعداد سیلندر	1	1
حجم سیلندر	125	200
حداکثر قدرت	7.4×7500 kw/Rpm	10×7500 kw/Rpm
حداکثر سرعت	91 کیلومتر بر ساعت	106 کیلومتر بر ساعت
میزان CO2	52.1 gr/km	54.6 gr/km
میزان مصرف سوخت	2.3 لیتر در 100	2.4 لیتر در 100

مشخصات فنی	برمودا 125	برمودا 200
شمع	NGK	NGK
طول	1940 میلی متر	1940 میلی متر
عرض	730 میلی متر	740 میلی متر
ارتفاع	1030 میلی متر	1030 میلی متر
فاصله محور ها	1240 میلی متر	1240 میلی متر
وزن	98.5 کیلوگرم	105.1 کیلوگرم
حجم باک	8 لیتر	8 لیتر
باتری	12V 6Ah	12V 6Ah

سیستم خنک کاری

سیستم خنک کاری این موتور به صورت هوا خنک میباشد.

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی این محصول از نوع انژکتور بوده چهار زمانه میباشد

سیستم روغنکاری

روغن کاری اجزای داخلی انجین توسط اویل پمپ متصل به محور میل لنگ و همزمان با گردش میل لنگ به صورت اتوماتیک انجام میشود.

سیستم احتراق

اعمال مکش . تراکم. انفجار و تخلیه توسط سوپاپ های هوا و دود به صورت چهار زمانه کنترل میشود

سیستم الکتریکی

از نوع 12 ولت مستقیم میباشد که توسط باتری 12 ولت 6 آمپر تامین میگردد در قسمت برقی قسمت پایین (فلکه برقی)، سیمپیچهایی به نام بوبین وجود دارند که بر روی قطعاتی به نام صفحه برق بسته میشوند، بر روی این صفحه و دور بوبینها قطعاتی به نام فلکه برق با دو قطب آهنربای S و N در حال چرخش هستند که با چرخیدن فلکه برق به دور این هسته، درون سیمپیچها جریان مغناطیسی برقرار شده و این جریان از سر سیم به بیرون هدایت میشود.

سیستم کیلوتر

نوع کیلومتر شمار در این دو محصول از نوع آنالوگ- دیجیتال می باشد که تمام علائم مربوط به چراغ چک - راهنماها- چراغ های نور بالا و نور پایین - سطح بنزین-نشانگر دنده بر روی آن مشخص می شود



سیستم اکزوز

از نوع جذبی و انبساطی با طول لوله بلند و مجهز به کاتالیزور می باشد.

سیستم جرقه زنی

بر روی صفحه برق علاوه بر بوبینها، قطعه دیگری به نام پلاتین وجود دارد که دارای یک قطب منفی و یک قطب مثبت است. وظیفه پلاتین در این مدار قطع و وصل کردن جریان برق بوبین برای جرقه زنی است، که

این کار را با باز و بسته کردن دهانه انجام میدهد. در کنار پلاتین، قطعه دیگری به نام فیوز پلاتین وجود دارد، که وظیفه ذخیره برق دهانه پلاتین را برعهده دارد و قطب مثبت از این سه قطعه (بویین، فیوز پلاتین و خود پلاتین) مجموعاً توسط یک سیم به مثبت کوئل و شمع هدایت میشود.

سوخت گیری

به منظور سوخت گیری ابتدا درب باک را از قسمت جلوی موتور باز کرده و به میزان 9 لیتر از بنزین پر کنید

*توجه : سطح بنزین درون باک نباید کم تر از 2 لیتر باشد.

روشن کردن موتور سیکلت

1-سوئیچ را در وضعیت ON قرار دهید.

2- صبر کنید تا صدای پمپ بنزین قطع شود

3-از خلاص بودن موتور سیکلت اطمینان حاصل کنید.

4- در مدل 200 سی سی هم زمان با گرفتن ترمز شستی استارت را از روی قلوه ای فشار دهید تا موتور روشن شود. (در مواقعی که استارت کار نکند میتوانید از هندل استفاده کنید.)

5-ابتدا کلاچ را گرفته و موتور را با استفاده از پدال دنده در وضعیت دنده یک قرار دهید.

6- هم زمان با رها کردن کلاچ گاز را زیاد کرده تا موتور حرکت کند.

نکته: برمودا 125 از نوع 4 دنده و برمودا 200 از نوع 5 دنده میباشد.

توقف و خاموش کردن موتور سیکلت

جهت توقف سرعت موتور را به آرامی کم کرده و با استفاده از دسته ترمز سرعت موتور سیکلت را به صفر برسانید. پس از توقف سوییچ را در جهت خلاف عقربه ساعت چرخانده و سپس خارج کنید و سوییچ را از روی موتور بردارید. پس از پارک کردن حتما فرمان موتور را قفل کنید.

جهت استقرار موتور میتوانید از جک بغل و یا جک وسط استفاده کنید

نحوه آبندی کردن موتور سیکلت

عمر مفید موتور سیکلت بستگی به نحوه راندن آن در 1000 کیلومتر اول دارد.

در 1000 کیلومتر اول به صورت نیمه گاز برانید و هیچ گاه تا حداکثر دسته گاز را نچرخانید.

بعد از طی 200 کیلومتر اول روغن موتور را تعویض کنید.

تعویض روغن

عمر مفید موتور سیکلت بستگی زیادی به کیفیت روغن موتور و برنامه زمان تعویض آن دارد.

1- ابتدا موتور را روشن کرده و اجازه دهید مدت زمان کوتاهی درجا کار کند

2- موتور را خاموش کرده و روی جک وسط قرار دهید.

3- پیچ تخلیه را باز کنید و اجازه دهید روغن خارج شود.

4- صافی روغن را تمیز کنید.

5- مقدار 0.9 لیتر روغن توصیه شده را از محل گیج داخل موتور بریزد.

تمیز کردن فیلتر هوا

فیلتر هوا باید هر 2000 کیلومتر تمیز گردد. در شرایط آب و هوای غبار آلود باید زودتر تمیز گردد. نشانه های کثیف بودن فیلتر هوا عبارت است از کاهش قدرت موتور - افزایش مصرف سوخت و خارج شدن دود سیاه از آگزوز می باشد.

برای تمیز کردن فیلتر هوا فیلتر هوا و صافی را از محل خود خارج کرده و سپس ابر فیلتر را با محلول غیر قابل اشتعال شستشو دهید و سپس اجازه دهید تا تا مجددا خشک شود.

لاستیک ها

لاستیک های مورد استفاده در این محصول در قسمت جلو دارای سایز 2.50×18 و در قسمت عقب 3.00×17 میباشند. و همچنین طوقه جلو و عقب به ترتیب دارای سایزهای 1.4×18 و 1.6×17 میباشد

کنترل باد لاستیک ها

باد لاستیک های این محصول باید طبق جدول زیر باشد:

BERMODA 125	محور	تایر			
		سازنده	دسته	اندازه تایر	
		فشار باد (kpa)			
	جلو	ایران یاسا	نرمال	2.50×18	225
	عقب	ایران یاسا	نرمال	3.25×17	225
BERMODA 200	محور	تایر			
		سازنده	دسته	اندازه تایر	
		فشار باد (kpa)			
	جلو	ایران یاسا	نرمال	2.75×18	225
	عقب	ایران یاسا	نرمال	3.25×17	225

تذکر: از رانندگی با لاستیک های فرسوده و صاف خوداری کنید.

باتری

باتری مورد استفاده از نوع 12V 6Ah متی باشد. برای بیرون آوردن باتری ابتدا ستویچ را در حالت خاموش قترار داده و سپس از قتاب بغتل ستمت چتپ بتاتری را بتاز میکنید. اول ستیم منفی و ستپس ستیم مثبت را بردارید. قطب هتای آن را تمیز کنید. هنگام بستن ستیم هتا اول ستیم مثبت و پتس سیم منفی را وصل کنید. جهت جلوگیری از سولفاته شدن حتما مقداری گریس به آن بزنید.

شمع

شمع مورد استفاده حتما باید مطابق استاندارد باشد. زمانی که سرسیلندر سرد است وایر شمع را جدا کرده و با استفاده از اچار شمع شمع را باز کرده و دهانه شمع را توسط فیلر اندازه گیری نمایید .

فاصله استاندارد 0.8 میلیمتر می باشد.

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

(مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 68/4/3 به شماره 42626/628)

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده میشود:

- ۱ -خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
- 2 -عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود میکند.
- 3 -واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام میکند.
- 4 -نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهدهدار فروش و خدمات پساز فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
- 6 -مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.
- 8 -بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد.

تبصره ۱- دوره تضمین نمیتواند کمتر از يك سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با چهار هزار کیلومتر(هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.

تبصره 2- دوره تعهد، یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر دهسال از زمان تحویل رسمی آخرین مصرف کننده می باشد.

ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرفکننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد). برعهده عرضه کننده می باشد.

تبصره ۱- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء میشود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمیتواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره 2 - در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمیدادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دوماه انشاء رأی نماید.

ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با يك بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سیروز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرفکننده مسترد دارد.

تبصره ۱- در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره(2) ماده(3) این قانون می باشد.

تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودرو مسترد شده را بیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودرو مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.

ماده 6- عرضه کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار میگیرد، پس از اتمام کار ، به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقصهای اعلامی از سوی مصرفکننده ، اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.

تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع میباشد.

ماده 8- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیشبینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمیآید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.

ماده ۷- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضهکننده، واسطه فروش یا مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر میباشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده(۱۱) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6- هرگونه عیب ونقص و خسارات جانی ومالی وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده، توسط مصرفکننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرفکننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمیکند.

ماده 2- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.

ماده ۱۱- آئیننامه اجرایی این قانون(بهیژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجراء این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری ششماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بازدید های دوره ای						
رديف	آیتم های بررسی	300 کیلومتر اولیه	1000km	3000km	6000km	12000km
2	روغن موتور	تعویض	2000 کیلومتر تعویض شود			
3	فیلتر روغن	تمیز کاری	هر 5000 کیلومتر تمیز کاری شود			
4	روغن ترمز	بازدید	بازدید	هر 20000 کیلومتر تعویض شود		
5	لاستیک	بازدید	بازدید			
6	باطری	بازدید	بازدید			
8	مخزن سوخت	بازدید		بازدید		
9	فرمان و کمک فنر	بازدید		بازدید		
10	فیوز ها	بازدید			بازدید	
13	خلاصی کتی ترمز	بازدید		بازدید		
14	سیستم ترمز	بازدید	بازدید			

15	جک بغل / وسط	بازدید			روغن کاری	
16	*شمع	بازدید		بازدید		تعویض
17	*شلنگ و اتصالات بنزین	بازدید			بازدید	
	*تسمه و پولی انتقال قدرت				-	
18	*تنظیم سیستم انژکتور	بازدید				بازدید و تنظیم
19	*دریچه گاز و سیم گاز	بازدید	بازدید			
20	*پیچ و مهره های انجین	بازدید			بازدید	
21	*سیلندر، سرسیلندرو پیستون				بازدید	
22	*اگزوز و کاتالیز				بازدید	
24	*تنظیم فیلتر	بازدید			بازدید	
25	*صفحه کلاچ				بازدید	
26	*سفتی پیچ و مهره ها و اجزای	بازدید	بازدید			

موارد ستاره دار حتما توسط تعمیرکار مجاز انجام شود.
در صورت استفاده موتور در محیط های کثیف و خاکی و استفاده در دوره های بالاتر تعمیرات نگهداری موتور با دوره تناوب کوتاه تر انجام شود.

خدمات پس از فروش

مدت زمان خدمات پس از فروش
مدت زمان 6 ماه یا 4000 کیلومتر
مدت زمان وارنتی تامین قطعات یدکی
برای تمامی محصولات شرکت شرکت پاسارگاد سیکلت مدت زمان تامین قطعات یدکی 10 سال میباشد
تجهیزات شامل گارانتی میگرد
در تمام محصولات قطعات شامل گارانتی مربوط به قطعات و سیستم انژکتور میباشد
قطعاتی که شامل گارانتی نمیشود

در تمامی محصولات قطعات مصرفی مثل لنت، فیلتر هوا، روغن انجین، لامپ ها، فیوز ها، قسمت های لاک و لاستیکی و بادی موتور سیکلت شامل گارانتی نمیباشد

شرایط استفاده از گارانتی

مراجعه به سایت <https://pasargadcyclefars.com> و پر کردن فرم گارانتی بعد از خرید محصول

شرایط ابطال گارانتی

- * پر نکردن فرم گارانتی در هنگام خرید در سایت شرکت
- * خرابی ناشی از تصادفات و یا بلایای طبیعی و استفاده نامناسب.
- * خرابی ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاه های غیر مجاز انجام شده باشد.
- * خرابی ناشی از عدم حرکت موتورسیکلت و توقف طولانی و عدم استفاده از آن و گذشت از زمان گارانتی.
- * بروز ایراد ناشی از استفاده از روغن ، مایعات ، فیلترهای روغن و سوخت نامتناسب و یا غیر استاندارد. و استفاده غیر اصولی از موتورسیکلت.

شرایطی که شامل گارانتی نمیشود

* چنانچه در دوره گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیر استاندارد یا متفرقه در تعمیرگاه های غیر مجاز اقدام گردد

* در صورت مراجعه به تعمیرگاه غیر از نماینده تعمیرات مجاز شرکت

* عدم ثبت نام در سایت شرکت یا عدم مطابقت تاریخ خرید موتور با تاریخ ثبت نام در سایت.

* در صورت دستکاری مسافت سنج و تغییر مقدار کارکرد و یا از کار انداختن مسافت سنج توسط

لطفا در هنگام تحویل موتور سیکلت چک لیست زیر را پر نمایید:			
نام فروشگاه خریداری شده:		تاریخ تحویل:	
نام و نام خانوادگی خریدار:		شماره پلاک موتور سیکلت:	
روشن شدن موتور و چک کردن صدای انجین		عدم لرزش موتور سیکلت	
سلامت چراغ های روشنایی/موقعیت عقب/چراغ جلو/راهنماها		روشن نبودن چراغ چک موتور	
سلامت سیم گاز و ترمز		سلامت زین واگروز	
چک کردن ظاهری کاور ها و عدم وجود خش و شکستگی		سلامت کارکرد چک های موتور	
عدم نشستی باک بنزین موتور		سلامت باتری و آب باتری	
چک کردن ظاهر لاستیک و باد تایر		چک کردن لوازم جانبی همراه اجار ها/اینه/جاپایی/باتری/...	
توضیحات:			

(OBD) کد خطاهای سیستم

MIL فعال سازی	معیارهای خرابی	شرح نظارت	کد خطا	جزء / سیستم
OFF	N.A	ECU check	P0602	خطای داخلی ماژول کنترل (ECU/PCU).
5 ثانیه بعد از خطا	ولتاژ سیگنال، سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	Circuit check	P0118	سنسور دمای مایع خنک کننده موتور
5 ثانیه بعد از خطا	ولتاژ سیگنال، سنسور دمای مایع خنک کننده موتور		P0117	
5 ثانیه بعد از خطا	تفاوت بین دمای اندازه گیری شده سیگنال سنسور و دمای مدل	Out of Range	P0116	
5 ثانیه بعد از خطا	دمای مایع خنک کننده (tmotlin) کمتر از حدف روشن شدن کنترل لامپدا	Coolant temperature stuck	P0119	
5 ثانیه بعد از خطا	کوتاه به باتری پلاس	Circuit check	P0262	انژکتور سوخت 1
	کوتاه به زمین		P0261	
	مدار باز		P0201	
5 ثانیه بعد از خطا	کوتاه به باتری پلاس	Circuit check	P0629	پمپ سوخت
	کوتاه به زمین		P0628	
	مدار باز		P0627	

کویل احتراق "A" کنترل اولیه	P2300	Circuit check	کوتاه به زمین	5 ثانیه بعد از خطا
دریچه کنترل تصفیه سیستم انتشار تبخیری	P0459	Circuit check	کوتاه به باتری پلاس	5 ثانیه بعد از خطا
	P0458		کوتاه به زمین	
	P0444		مدار باز	
سنسور فشار مطلق منیفولد	P0108	Circuit check, max limit exceeds	کوتاه به باتری پلاس	5 ثانیه بعد از خطا
	P0107	Circuit check, min limit exceeds	اتصال به زمین 5 ولت	
	P0106	Out of Range	بالتر از Kpa108	5 ثانیه بعد از خطا
	P0109	Signal stuck	بین Kpa0 تا Kpa105	5 ثانیه بعد از خطا
سنسور موقعیت میل لنگ	P0335	Not operational/ Not present	مدار "A" سنسور موقعیت میل لنگ	5 ثانیه بعد از خطا
سیستم کنترل هوای دور آرام	P0509	Circuit check	کوتاه به باتری پلاس	1 چرخه رانندگی
	P0508		اتصال به زمین 5 ولت	
	P0505		مدار باز	
	P0519	Performance/ Plausibility	دور آرام سرعت دور آرام بالاتر از 500 دور در دقیقه	
سنسور دمای هوای ورودی	P0113	Circuit check	کوتاه به باتری پلاس	5 ثانیه بعد از خطا
	P0112		کوتاه به زمین	

	P0111	Out of Range	ولتاژ سیگنال	
	P0114	Signal stuck	ولتاژ سیگنال، سرعت	5 ثانیه بعد از خطا
سنسور سرعت موتور سیکلت	P0501	Performance/ Plausibility	سرعت وسیله نقلیه	5 ثانیه بعد از خطا
سنسور موقعیت دریچه گاز	P0123	Circuit check	کوتاه به باتری پلاس	5 ثانیه بعد از خطا
	P0122		کوتاه به زمین	
	P0121	Out of Range	ولتاژ سیگنال	
	P0124	Signal stuck	ولتاژ سیگنال، سرعت	
شلیک ناقص سیلندر 1	P0301	misfire rate that harmful to catalyst (mx fault)	شمارشگر خطای کاتالیزور باعث آسیب احتراق ناقص تمام سیلندرها می شود	MIL چشمک می زند در چرخه رانندگی کنونی و MIL چشمک می زند پس از cutoff
	P0301	misfire rate that deteriorate emission (mn fault)	خطا شمارنده انتشار مربوط به احتراق نادرست تمام سیلندرها	3 چرخه رانندگی

	P0301	implausible fault	شمارشگر خطای انتشار مربوط به احتراق ناقص تمام سیلندرها در اولین فاصله پس از راه اندازی.	3 چرخه رانندگی
بخاری سنسور اکسیژن (بانک 1)	P0032	Circuit check	کوتاه به باتری پلاس	5 ثانیه بعد از خطا
	P0031		کوتاه به زمین	
	P0030		مدار باز	
	P0135	Performance/ Plausibility	ولتاژ سیگنال	5 ثانیه بعد از خطا
سنسور اکسیژن (بانک 1)	P0132	Oxygen Sensor Circuit High Voltage	ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن کاتالیزور بالادست	5 ثانیه بعد از خطا
	P0131	مدار سنسور اکسیژن ولتاژ پایین	ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن کاتالیزور بالادست	
	P0134	پاسخ سنسور در هنگام بالا بودن دمای آگزوز بالا است	مقاومت سنسور اکسیژن	

خراب شدن سنسور اکسیژن (پاسخ آهسته) (بانک 1)	P0133	زمان تاخیر سیکل فیلتر شده سیگنال سنسور بالادست cat. بیشتر از مقدار آستانه است	زمان تاخیر سیکل فیلتر شده سیگنال سنسور بالادست	3 چرخه رانندگی
--	-------	---	---	----------------

لیست نمایندگان فروش شرکت پاسارگاد سیکلت فارس

ردیف	نام و نام خانوادگی نماینده	آدرس	تلفن	تلفن همراه
1	شمسعلی عزیزاده صامت	تهران - میدان رازی - خیابان هلال احمر - پلاک 149	2155404543	9124444658
2	شمسعلی عزیزاده صامت	تهران یاخچی آباد خیابان گودرزی فروشگاه 2000	2155016530	9124444658
3	محمد امینی	تهران - بلوار دلاوران - خیابان شهید والایان - فروشگاه امینی	2177229010	9191988869
4	عباسعلی قاسمی امینه	اصفهان - خیابان حافظ - فروشگاه اصفهان موتور	3132210957	
5	علیرضا حسنی صدرآبادی	یزد - خیابان امیر آباد پلاک 1374 طبقه فوقانی	3535222213	9131591000

6	ابوالفضل میرحاج	اصفهان - خیابان سروش جنب کوچه شریف فروشگاه شوکا	3132253838	9133188198
7	خلیل نیکنام	بوشهر - برازجان خیابان شریعتی کوچه 12 مرکز موتورسیکلت جنوب	7734229254	9173720581
8	محمد ربیع رحیمی	هرمزگان بندر لنگه شهر لمزان فروشگاه رحیمی		9177624052
9	یدالله ذاکری	هرمزگان - میناب - شیخ آباد بلوار امام خمینی جنب مدرسه فاطمیه فروشگاه ذاکری		9177650272


9151158855	5138544588	مشهد-خیابان هفده شهریور-بین 15 و 17 شهریور فروشگاه هونامیک	نصیر مظلوم عطار	10
9133409700	3432233478	کرمان-خیابان میرزاجا کرمانی نبش کوچه 6	محمد رضا پارسا مقدم	11
9133454028	3442300525	کرمان-سیرجان- بلوار سیدجمال اسدآبادی جنب بانک ملی	علی صالحی	12
9183611664	8633285964	اراک خیابان بیست متری میقان فروشگاه موتور سیکلت حمید	حمید کمال آبادی	13
9166522368	6522339134	خوزستان-ماهشهر خیابان امام خمینی	محمدحسن بلوردی	14
9123421105	2434226372	زنجان-خدابنده- خ امام (ره) مابین بانک تجارت و بانک سپه پ195	فرهاد سلیمانی فر	15
9177919503		جهرم میدان مصلی نمایشگاه جهرم سیکلت	محمد رضا مصلی نژاد	16
9177000344	7132241778	شیراز- دروازه اصفهان اول خیابان فردوسی نمایشگاه سرافراز	سرافراز ثریا مهارلوئی	17
9111835273		گیلان آستارا خیابان شهید رستمیان فروشگاه موتورسیکلت مقدم	فرشاد مقدم	18
9177072560	7136783676	فارس-بیضاء جنب ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گالری موتور سیکلت مختاری	محمد مختاری	19
9173121355		فارس-کوار-بلوار امام خمینی جنب بانک کشاورزی فروشگاه موتورسیکلت چراغی	داوود چراغی کواری	20
9177027081	37716429	فارس-جاده نیروگاه سیکل ترکیبی روستای ظفر آباد فروشگاه نیرو موتور	جلیل مباشری ظفر آبادی	21
9111122252	1132193394	مازندران-بابل خیابان طالقانی ابتدای کمربندی غربی نبش بهاران 2 پلاک 48	حسین شاهانی	22
9155842581	5832742074	خراسان شمالی بجنورد خ امام خمینی شرقی روبروی خیابان حسینی معصوم فروشگاه تهران سیکلت	مسلم قدیمی	23

9128001562	7138390006	شیراز-بلوار خلیج فارس روبروی پلیس راه شرکت ارم موتور سیکلت عرفان	مهدی زارع	24
9171311224	7153336236	فسا-بلوار شهید بهشتی جنب دبیرستان آیت اله هاشمی -فروشگاه پویان سیکلت	مجتبی مصلحی	25
9173605148		هرمزگان بندر خمیر شهرستان روی در فروشگاه ماجدی	مشرف الدین ماجدی	26
9166161068		استان خوزستان -شوشتر چهارراه شهید رجایی روبروی داروخانه	محمدرضا برومند نسب	27
9174111009		فارس صدرا -بلوار ایران -آخر بلوار ایران میدان اسفار فروشگاه موتور سیکلت جواد	جواد بیضاوی	28
9173193670		فارس صدرا خیابان دستغیب جنوبی خیابان آزادگان غربی ساختمان خدمات موتور سیکلتنی 110	جواد بیضاوی	29
9107330080	7642881787	استان هرمزگان -رودان -بلوار شهدا جنب پست بانک فروشگاه ذاکری	روح الله ذاکری	30
9131812276		چهار محال بختیاری اردل دشتک خیابان اصلی جنب چنار نمایشگاه عباسی	تراب عباسی دشتکی	31
9171178298		شیراز دروازه اصفهان ابتدای خیابان تختی فروشگاه فارس موتورسیکلت	سید محسن موسویان	32
9122283835		البرز - شهر قدس - خیابان عالمی - فروشگاه 2000مقدم	محمد مقدم مشفق	33
9107677327		ارومیه خیابان مجاهد 1 جنب آتش نشانی فروشگاه گوگ تپه ک 102	محمد تقی گوگ تپه	34
9133251469		اصفهان مبارکه زیبا شهر میدان امام فروشگاه جهان سیکلت	احمد رضا نادری آدر گانی	35
9161127173		خوزستان -اهواز چهارراه آبادان کوچه گندمکار فروشگاه عباسی	مسعود عباسی علی حسین	36

9120576643		استان مازندران تنکابن خیابان جمهوری فروشگاه سینا سیکلت	سینا اسماعیل کردی	37
9111421345		گیلان- لنگرود خیابان امام فروشگاه کامکار	مرتضی کامکار فتیده	38
9175017357		فارس - روستای مهارلو -نمایشگاه عقیل	محمد عقیل یونسی مهارلوئی	39
9171007785		شیراز- خیابان تختی جنب مهمان پذیر آسیا فروشگاه اسلامی	ذبیح اله اسلامی	40
9144148424		آذربایجان شرقی-تبریز خیابان منجم چهارراه قدس جنب چاپ گلبرگ پ 242 فروشگاه موتورسیکلت رزاق	ایوب رزاقی خسرقی	41
9133548256		یزد-ابرکوه- خیابان شهید صدوقی روبروی مواد غذایی هدایتی فروشگاه ولگا	محمدحسن اکرمی	42
9161185313		خوزستان -اهوازخیابان 30متری شمالی فروشگاه مکاریان	مرتضی مکاریان نجف آبادی	43
9163000011		خوزستان-اهواز-کوی کیانپارس خیابان اردیبهشت خیابان سروش شرقی پ109	مجید آقایی	44
9173120480		فارس-اردکان-حبیب اله -خیابان طالقانی- خ امام خمینی	محمودرضا شرفیان	45
9189613410		مرکزی-اراک- میدان شوره کوچه میر جعفری 2و3 پ4735 فروشگاه بهمن	بهمن فضلی	46
9173727116	7735232446	بوشهر-دلوار-خیابان شهید ریسعلی دلواری ساختمان عالی نژاد	غلامرضا عالی نژاد	47
9163000011	6133731937	خوزستان-اهواز-کوی کیانپارس خیابان اردیبهشت خیابان سروش شرقی پ109	مجید آقایی	48
9161127173		خوزستان-اهواز-چهارراه آبادان کوچه گندمکار فروشگاه عباسی	مسعود عباسی علی حسین	49
9122537790		قم- خیابان نیروگاه- نبش توحید34	منصور شیخ هادی سیروئی	50

9144148424	آذربایجان شرقی-تبریز خیابان منجم چهارراه قدس جنب چاپ گلبرگ پ 242 فروشگاه موتورسیکلت رزاقی	ایوب رزاقی خسرقی	51
9177022730	فارس-شیراز-بلوار جانبازان - خیابان استاد شهریار روبه روی فرهنگ سرای رسانه فروشگاه کوه بر	حسین کوه بر	52
9131523478	یزد صفاییه بلوار کارگر	سید وحید توفیقیان	53
9113718048	گلستان - گرگان خیابان شهدافروشگاه موتورسیکلت پودینه	محمدرضا پودینه	54
9173053962	فارس -فراشبند نوجین بلوار ولایت فروشگاه موتور سیکلت جوکار	شهرام جوکار	55

سیستم دودکش



ASHIL DY190



ASHIL DY 150



ASHIL VS 150



BERMODA AD150
ASHIL AD 249



ASHIL RX 150



BERMODA XR 249



BERMODA VR 150



ASHIL 125-150-200
BERMODA 125-200



ASHIL PC 160



ASHIL AD 160



ASHIL CLICK 160



ASHIL FO 330



تماس با ما:

آدرس : آدرس: شیراز-منطقه ویژه اقتصادی-فازیک - خیابان شیرازی یکم

ایمیل شرکت : pasargadcyclefars@gmail.com

وب سایت : <https://pasargadcyclefars.com>

تلفن ثابت : 0713-7175243

تلفن همراه خدمات پس از فروش : 0917-838-3073